GRAPHIC MULTI INDICATOR NEW—CW-200M



이 사용설명서는 제품을 사용하시는 방법 및 유의점에 대해서 설명하고 있습니다. 잘못된 취급은 제품의 안전사고 및 제품의 파손의 원인이 될 수 있으므로 사용 전에 반드시 사용설명서를 읽어보시고 사용하시기 바랍니다.

※이 설명서 내용은 제품의 Version 에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

1. 특 징

본 제품은 각종 센서의 출력신호를 증폭하여 디지털로 변환 후 LCD에 그래프로 보여주는 장비이며 다음과 같은 특징이 있습니다.

A/D 변환 방식

센서로 부터의 입력신호를 초당 1000회 이상 변환하는 A/D장치를 채용하고 있습니다.

CALIBRATION(교정)방식

실하중(표준분동)에 의한 자동교정(Auto CALIBRATION) 방법과 센서의 정격출력 값을 입력하는 수동교정 (Manual CALIBRATION) 2가지 방법이 있습니다.

다양한 입출력 기능

전면 판넬의 터치를 사용하여 내부 Parameter를 설정 할 수 있으며 Auto Zero 기능을 수행 할 수 있습니다.

후면 판넬에는 RS-232C 연결단자와 릴레이 출력단자, GRAPH/PATTERN Select/ Hold/ Zero 입력단자가 있습니다.

릴레이 출력 기능

로드셀 및 변위센서 값을 Display 하고 설정된 값과 비교하여 HI. LO. OK 릴레이 접점 신호를 출력 합니다.

DATA 보존 기능

ZERO, SCALE, Relay, 등의 설정 값은 FLASH 에 저장되어 있기 때문에 전원이 끊어진 상태에서도 입력된 Data는 보존됩니다.

표시 방법 및 응답속도의 조절기능

전면 판넬의 디지털 표시와 용도에 따른 필요한 응답속도를 얻기 위하여, Digital 필터와 센서입력용 Analog 필터의 2가지를 채용하고 있습니다.

다양한 DATA 출력

OPTION 으로 Analog 출력(0~10V,4~20mA) BCD, BIN 출력, 시리얼 인터페이스(RS-232C) 등 사용할 수 있습니다.

- 2. 구성 및 주의사항
- 1) 구성

본체+취급설명서 (I/O케이블은 별도 구매, 내장 되어 있지 않습니다)

2) 사용환경

본 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 다음의 주의사항을 충분히 숙지한 상태에서 사용하여 주십시오.

-진동, 충격이 없는 장소, 고온 다습하지 않은 장소, 직사광선을 받지 않는 장소, 먼지가 적은장소,

- 염분이나 이온을 포함한 공기와 접촉되지 않는 장소에 설치합니다.
- -인화성이 있는 가스 또는 증기, 분진이 있는 장소에는 설치하지 않습니다.
- -어-스 단자(GND)를 반드시 접지합니다.

-전력계의 배선이나 노이즈가 많은 배선과는 별도로 분리하여 배선합니다.

-Analog 출력에는 필히 10KΩ 이상의 부하를 접속하고 유도성 부하는 접속하지 마십시오.

- -센서 케이블은 반드시 4선식 2 Pair 실드 케이블을 사용하여 주십시오.
- (노이즈가 많은 배선과는 별도로 분리 배선 합니다)

3) 사용상 주의사항

3.사양

하모		사 양			
	T	A-Channel (로드셀,토크셀외)	B-Channel (변위센서)		
센서사용전압		DC 10V,120mA	DC 5V/24V		
입력신호 범위		±3.5mV/V	0~5v, 0~20mA		
비직선성		±0.02% FS+1digit 이내 (3mV/V)	±0.02% FS+1digit		
입력감도		1.0µV/Digit	1.0mV(0~5V)		
변환속도		4000times/sec	2000times/sec		
입력임피던=	<u>~</u>	10Mohm	1Mohm / 50ohm		
온도계수		±0.005% of rdg +0.5 digit/°C			
아날로그 필	터	10,100,1000 Hz (현재는 고정.선택불가)			
표시부		STN color LCD, 74(W) * 55(H)mm			
디지트		0 ~ ±99999			
사용온도범위	위	0~40 °C			
전원		AC 100 ~240V. 50/60Hz			
소비전력		약 32VA, Around 32VA			
<u></u>		RELAY OUTPUT (HI. LO. OK. HI. LO. OK)			
추려		RS-232C serial output			
		1.RS-485 serial output			
	선택	2.Analogue ou	t (0~10V, 4~20mA)		
	사양	3.BCD parallel	output		
		4.SD memory card (현재 미적용)			
중 량		약 (Around) 1.0kg			

외형크기와 설치방법

1)외형크기



2)설치방법

판넬(Panel)의 컷팅 사이즈에서 표시하는 크기의 부착구를 뚫고, 부착 금속을 안쪽 면으로부터 배껴냅니다. 다음그림과 같이 본체를 판넬(Panel) 전면에 끼우고, 안쪽면으로부터 부착 금속을 나사로 조입니다.

1. 초기 화면의 이해



그래프 Y축 최대 값 (사용자의 환경에 맞게 조정).
 그래프를 그리는 동작 표시이며 신호 입력시 적색으로 점등.
 홀드기능의 동작 표시이며 스타트레벨 도달시 적색으로 점등.
 하중 밑 변위에 대한 판정 표시이며 신호 입력시 적색으로 점등.
 한정구간중 최대 값을 표시 함
 영점 설정 기능
 장비 내부의 설정 진입
 판정 영역 1구간의 최대 값 (A채널-하중)
 판정 영역 2구간의 최대 값 (A채널-하중)
 판정 영역 3구간의 최대 값 (A채널 하중)
 11. 압입 최대 깊이를 표시 함
 관정 영역 1구간 표시
 판정 영역 2구간 표시
 판정 영역 3구간 표시
 판정 영역 3구간 표시
 15. 그래프 파형의 위치와 하중 확인

16. 그리기 신호 수동 동작을 위한 표시

2. 기능설명

1. 측정화면에서 SET 누르면 MAIN 메뉴 진입

SET	MAIN	
Input	Hold	 Input : 로드셀과 변위센서를 설정하는 메뉴입니다. Hold : 측정 방식과 스타트 레벨을 설정하는 메뉴입니다.
Graph Disp		3. Graph Disp : 그래프 표시범위, 판정 구간. 변위의 상하한을을 입력 하는 메뉴입니다.
	<page page=""></page>	
SET	MAIN	
Serial	Setup	4. Serial : 통신 관련 설정 메뉴입니다.
		5. Setup : X, Y축 설정, LCD 밝기, 언어선택, 셀프 I/O체크 등 설정 메뉴입니다.
	<page page=""></page>	

2. MAIN 메뉴에서 Input 누르면 나오는 화면



3. Ach 누르면 나오는 화면







Decimal Point	Unit
© 0	⊚ kg
© 0.0	© g
© 0.00	© ton
© 0.000	© mm
© 0.0000	
Cancel OK	Cancel OK
<decimal point입력화면=""></decimal>	<unit 입력화면=""></unit>

	Step	
© 1		
© 2		
© 5		
© 10		

	Cancel	ОК
<step 2<="" th=""><th>입력화면></th><th></th></step>	입력화면>	

5. input 화면에서 bch 누르면 나오는 화면

B.LVDT	PREV MAIN	
50.00	0.00	
Full Scale	Zero Scale	1. Full Scale : 변위센서의 쇠내 걸이를 입력합니다. 2. Zero Scale : 변위센서 시작위치 (통상 0)
		3. Full Scale Input : 변위센서의 정격출력값을 입력합니다.
0.00	5.00	4. Zero Scale Input : 변위센서의 영점위치의 출력값을
Full Scale	Zero Scale	입력합니다.
Input	Input	
	<page page=""></page>	



<Full Scale입력화면>



<Full Scale Input입력화면>



<Zero Scale입력화면>



<Zero Scale Input입력화면>



Decimal Point	Unit
© 0	⊚ kg
© 0.0	© g
© 0.00	◎ ton
© 0.000	© mm
© 0.0000	
Cancel OK	Cancel OK
<decimal point입력화면=""></decimal>	<unit 입력화면=""></unit>
Step	Pattern
Step	Pattern ◎ 0-10V
Step ② 1 ③ 2	Pattern ◎ 0-10V ◎ 0-20mA
Step ② 1 ③ 2 ③ 5	Pattern ◎ 0-10V ◎ 0-20mA
Step ◎ 1 ◎ 2 ◎ 5 ◎ 10	Pattern ◎ 0-10V ◎ 0-20mA
○ 1 ○ 2 ○ 5 ○ 10	Pattern ◎ 0-10V ◎ 0-20mA
○ 1 ○ 2 ○ 5 ○ 10	Pattern ◎ 0-10V ◎ 0-20mA

7. MAIN 메뉴에서 Hold 누르면 나오는 화면

noid Type	
◎ Normal (홀드기능 없음)	
◎ Sample (외부신호 입력시 홀드)	
◎ Peak (외부신호 입력후 최대치)



<Start Level 입력화면(그래프 그리는 시작점)>

8. MAIN 메뉴에서 Graph Disp 누르면 나오는 화면

			start Type		
\bigcirc	Ext.	Signal	외부신호	입력시	스타트

◎ start Level 레벨에서 스타트 ◎ E.S.+W.S. 외부신호와 레벨조건

(충족시 스타트)

Cancel OK	
-----------	--

<Start Type 입력화면>

GRAPH	PREV	MAIN	
P00			
Pattern			
Select			1. Pattern Select : 모델기종을 선택합니다.
			(1.2.4.8 조합으로 총 16종 변경 가능)
	<page< th=""><th>Page></th><th></th></page<>	Page>	

Pa	ittern			
© P00				
© P01				
© P02				
© P03				
© P04				
	Cancel		OK	
<패턴 입력화면으	로 15번	까지	가능>	

9. Page> 누르면 나오는 화면











Area 1	ON	PREV MAIN	
2000		30.00	첫 번째 판정 구간을 설정하는 메뉴입니다.
Ach Area High		Bch Area High	2. Bch Area High : 변위 상한값을 입력합니다.
0		20.00	 Ach Area Low : 아중 아안값을 입력합니다. Bch Area Low : 변위 하한값을 입력합니다.
Ach Area Low		Bch Area Low	(OFF 시 판정 영역 동작하지 않습니다)
		<page page=""></page>	

11. Page> 누르면 나오는 화면



Area 3	ON	PREV	MAIN	
0		0.00)	세 번째 판정 구간을 설정하는 메뉴입니다.
Ach		Bch	n	1. Ach Area High : 하중 상한값을 입력합니다.
Area High		Area H	ligh	2. Bch Area High : 변위 상한값을 입력합니다.
				3. Ach Area Low : 하중 하한값을 입력합니다.
0		0.00)	4 Bch Area Low · 변위 하하값을 입력합니다
Ach		Bch	n l	
Area Low		Area L	_ow	/ 이다. 네 파저 여여 도자하지 아스니다
				(OFF 시 편영 영역 중역약시 않습니다)
		<page< th=""><th>Page></th><th></th></page<>	Page>	

13. Page> 누르면 나오는 화면



14. MAIN 메뉴에서 Page> 누르면 나오는 화면



9600 1 BPS Stop Bit 8 Bit CR+LF Data Length CR+LF NONE Jarret Parity <page< td=""></page<>	SERIAL	PREV	MAIN	
BPS Stop Bit Stop Bit 1. bPS . 응전득포을 실정합니다. 2. Stop Bit : Stop bit 를 설정합니다. 3. Data Length Delimiter 5. Parity : Partty bt 를 설정합니다. 5. Parity t 를 설정합니다.	9600	1	1	1 ppc . 토시소드르 성저하니다
8 Bit CR+LF 3. Data Length : Data bit 를 설정합니다. Data Length Delimiter 4. Delimiter : Data 출력 형식을 설정합니다. NONE	BPS	Stop	o Bit	1. BPS : 동신속도를 걸엉입니다. 2. Stop Bit : Stop bit 를 설정합니다.
Data Length Delimiter 5. Parity : Partty bt 를 설정합니다. NONE Parity Parity Page	8 Bit	CR-	+LF	 Data Length : Data bit 를 설정합니다. Delimiter : Data 출력 형식을 설정합니다
NONE Parity <page< td=""> Page></page<>	Data Length	Delir	miter	5. Parity : Partty bt 를 설정합니다.
Parity <page page=""></page>	NONE			
	Parity	<page< th=""><th>Page></th><th></th></page<>	Page>	

BPS	Stop Bit
© 2400	© 2
◎ 4800	© 1
© 9600	
◎ 19200	
◎ 38400	
Cancel OK	Cancel OK
Data Length	Delimiter
© 8 Bit	© CR+LF
© 9 Bit	© CR
	© IF

Cancel OK

Cancel OK

	Parity				
EVEN EVEN					
© ODD					
NONE					

Cancel

ОК

16. Page> 누르면 나오는 화면



		ID	
	1		
1	2	3	Backspace
4	5	6	С
7	8	9	
•	0	+/-	
		EXIT	OK

call				
© COMMAND	명령어 모드			
© I/O	외부신호 모드			
© 0.1sec	연속 모드			
© 0.5sec	(sec로 전송)			
Isec				
	Cancel OK			

17. Setup 누르면 나오는 화면



Channel Setup	Display Time
◎ A Channel	© 10
© B Channel	© 5
© W&D	© 2.5
	© 1
	© 0.5
Cancel OK	Cancel OK

SETUP	PREV	MAIN	
1000 CPS	609	% D	
Rate	Back I	Light	1. Sampling Rate : A/D변환속도를 설정합니다.
	Engli	ish	2. LCD Back Light : 화면밝기를 설정합니다. 3. Language · 언어설정을 합니다
	Langu	lage	
	<page< th=""><th>Page></th><th></th></page<>	Page>	

Samplint Rate			BackLight	
© 4000cps		© 20%		
© 2000cps		© 40%		
© 1000cps		© 60%		
© 500cps		© 80%		
© 200cps		© 100%		
Cancel OK			Cancel	OK
Language				
© English	-			
◎ 하구어				

Cancel OK

SETUP	PREV MAIN	
Touch Panel Calibration	Self Check I/O 0.1.0.2 LQ System Version	 Touch Panel Calibration : 터치보정을 하는 기능입니다. Self Check I/O : 입출력 신호를 테스트하는 기능입니다. System Version : 프로그램 버전 정보입니다. 공장확인용입니다. 사용하지 마십시오.
	<page page=""></page>	



1/0) Test		EXIT				
Ach HI	Ach LO	Ach OK	Bch Hl	STA	STB	DZA	DZB
Bch LO	Bch OK	D0 7	DO 8	P1	P2	P4	P8
				ST	SP	DC	

통신 Protocol

1 통신 셋팅

BPS : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 Data Length : 8, 9 bit Parity : None, ODD, EVEN Stop Bit : 1, 2 Delimiter : CR, LF, CR+LF ID : 1-255 Mode : Command, I/O

2 Command

1) Command format (DSP : 결과 데이터 요청)

Special command

1	2	3	4	5	6	7	8
D	S	Ρ	CR	LF			
со	mma	nd					

Response

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			5	0	0		0		Н	Ι	CR	LF				1	0		0		0	N	CR	LF	
	Space Indicated value		cor	npari value	son	delir	niter	ç	Space	9	Inc	licate	d va	lue	con	npari value	son	delir	niter						

2) Channel Data format (DCD : 채널 데이터 요청)

Ach Data 요청

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	С	D		А	CR	LF		
со	mma	nd	Cha	nnel	delir	niter		

Response

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5	0	0	•	0	CR	LF	
	Space Indicated value								niter	

Bch Data 요청

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	С	D		В	CR	LF		
со	mma	nd	Cha	nnel	delir	niter		

Response

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	0	0		0	CR	LF	
Space Indicated value								delir	niter	

I/O 참고표 (당사에서 제작 한 경우) *케이블은 별도로 구매 하시거나 자체 제작 하셔서 사용 하시기 바랍니다*

단자No	신호명	내용	단자No	신호명	내용	
1(0)	OUT1	비교출력 (황색) A-HI			신호순서	
2(0)	OUT2	비교출력 (황흑띠) A-LO	14		1.start 2.stop 3.decide	
3(0)	OUT3	비교출력 (황적띠) A-OK	15		G1000과 다른점 1.변위센서 라인 3가닥	
4(0)	OUT4	비교출력 (적색) B-HI	15		(석색·백색·목색) 외부 24V 전원 필요 없음 투시	
5(0)	OUT5	비교출력 (적백띠) B-LO	16		공신 1.커맨드 모드 명령어 동일 (DSP) 2.시리얼 통신 I/O로 선택시	
6(0)	OUT6	비교출력 (적황띠) B-OK	17		decide신호에의해 송신됨	
7		NONE	17			
	0.117 0.014	포토커플러 출력	18(I)	P0	Pattern Select(오렌지백띠)	
8(0)	OUT.COM	N24-1N (백흑띠)	19(I)	P1	Pattern Select (오렌지)	
0(1)	A채널 홀드	Start/Peak Hold	20(I)	P2	Pattern Select (보라백띠)	
9(1)	(STA)	(Ach) (백적띠)	21(I)	P3	Pattern Select (보라)	
	B채널 홀드	Start/Peak Hold	22(I)	START	그래픽 스타트 (청황띠)	
	(STB)	(Bch) (녹색)	23(I)	STOP	그래픽 스톱 (청백띠)	
11(1)	DZA (로드셀 영점)	Digital Zero(Ach) (녹백띠)	24(I)	DECIDE	판정 (청색)	
12(I)	DZB (변위 영점)	Digital Zero(Bch) (녹황띠)	25	DO	INPUT.COM (흑백띠)	
13	DG	INPUT.COM (흑색)	25	DG		